



J-POD 窄体机机身千斤顶系列选型表（仅单一机型）

飞机型号		标准配置 J-POD		
		机头 FWD	机翼	机尾 AFT
AIRBUS	A220 (全系列机型) (C 系列除外)	J-POD10TX01 (主千斤顶)	J-POD35TX01 (主千斤顶)	N/A
	A318/A319/A320/A321 CEO/NEO (全系列机型)	J-POD10SX01 (主千斤顶)	J-POD35SX01 (主千斤顶)	J-STAY02MX01 (辅助支撑)
BOEING	737 Classic/NG/MAX (全系列机型)	J-STAY10MX02 (辅助支撑)	J-POD35SX02 (主千斤顶)	J-POD10SX02 (主千斤顶)
COMAC	COMAC C919**	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.
EMBRAER	E170/E175, E190/E195 E2	N/A	J-POD25SX02 (主千斤顶/仅 GS) *	J-POD15SX04 (主千斤顶/仅 GS) *
Lockheed	C-130/L-100	J-POD12SX01 (主千斤顶, 2 台用于 前起落架)	J-POD35SX01 (主千斤顶)	
UAC/IRKUT	MC-21-200/-300/-400**	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.
SUKHOI CIVIL	RRJ95B/LR (Superjet 100)	J-POD08SX01 (主千斤顶)	J-POD20SX01 (主千斤顶)	N/A

通用选配:

选配 J-POD-AD: 主千斤顶的气动液压泵代替标准电动液压泵

J-POD-SA-MI: 机械升降指示器

J-POD-RAL: RAL 特殊颜色

J-POD-C: 完整的千斤顶封盖

J-POD-T: 千斤顶顶头封盖

自动化选配: 需要电动主千斤顶

J-SLS-X3: 控制面板, 用于 3 台主千斤顶

J-SLS-X-AK: 自动化套件, 用于每台主千斤顶

J-SLS-X3-CD: 3 个电缆卷筒, 用于控制面板

说明:

-S 表示单极液压缸; -T 表示伸缩液压缸

-X 版本千斤顶表示 J-AMI 系列, 配有集成机械自锁定系统

)* 其他机型的千斤顶是否适用取决于起落架悬挂高度 & OLEO 高度!

** 请参考可替代的通用套件

N/A = 不适用; t.b.d. = 待定

可提供 JMS 合格证书。

可提供/根据要求提供其他机型的机身千斤顶!

Here you can find [worldwide customer](#) using our unsurpassed tripod jacks.

Visit our [Website](#) with illustrations and videos about our tripod jacks and particularities.

请参阅下一页了解通用机身千斤顶套件。



J-POD 窄体机机身千斤顶系列选型表（多种机型通用）

飞机型号		标准配置 J-POD		
		机头 FWD	机翼	机尾 AFT
AIRBUS	A318/A319/A320/A321 CEO/NEO (全系列机型)	J-POD10TX01 (主千斤顶)	J-POD35TX01 (主千斤顶)	J-POD10SX07 (辅助支撑)
	A220 (全系列机型) (C 系列除外)	J-POD10TX01 (主千斤顶)	J-POD35TX01 (主千斤顶)	N/A
BOEING	737 Classic/NG/MAX (全系列机型)	J-POD10TX01 (辅助支撑)	J-POD35TX01 (主千斤顶)	J-POD10SX07 (主千斤顶)
COMAC	COMAC C919	J-POD10TX01 (主千斤顶)	J-POD35TX01 (主千斤顶)	J-POD10SX07 (辅助支撑)
UAC/IRKUT	MC-21-200/-300/-400	J-POD10TX01 (主千斤顶)	J-POD35TX01 (主千斤顶)	J-POD10SX07 (辅助支撑)
SUKHOI CIVIL	RRJ95B/LR (Superjet 100)	J-POD10TX01 (主千斤顶)	J-POD35TX01 (主千斤顶)	N/A
EMBRAER	E170/E175, E190/E195 E2	N/A	J-POD35TX01 (主千斤顶/仅 GS) *	J-POD10TX01 (主千斤顶/仅 GS) *

通用选配:

选配 J-POD-AD: 主千斤顶的气动液压泵代替标准电动液压泵

J-POD-SA-MI: 机械升降指示器

J-POD-RAL: RAL 特殊颜色

J-POD-C: 完整的千斤顶封盖

J-POD-T: 千斤顶顶头封盖

自动化选配: 需要电动主千斤顶

J-SLS-X3: 控制面板, 用于 3 台主千斤顶

J-SLS-X4: 控制面板, 用于操作 4 台主千斤顶

J-SLS-X-AK: 自动化套件, 用于每台主千斤顶

J-SLS-X3-CD: 3 个电缆卷筒, 用于控制面板

J-SLS-X4-CD: 4 个电缆卷筒, 用于控制面板

说明:

-S 表示单极液压缸; -T 表示伸缩液压缸

-X 版本千斤顶表示 J-AMI 系列, 配有集成机械自锁定系统

)* 他机型的千斤顶是否适用取决于起落架悬挂高度 & OLEO 高度!

N/A = 不适用; t.b.d. = 待定

根据需求可提供 JMS 合格证书。

可提供/根据要求提供其他机型的机身千斤顶!

Here you can find [worldwide customer](#) using our unsurpassed tripod jacks.

Visit our [Website](#) with illustrations and videos about our tripod jacks and particularities.

Contact us under sales@jms.aero for further data and quotes.